


# AirKey

Erste Schritte



# AirKey -Registrierung

1



AirKey | Login

Sprache: Deutsch

Benutzerkennung

Passwort

Anmelden Passwort vergessen

AirKey Support Impressum AirKey Registrierung

Unter [airkey.evva.com](http://airkey.evva.com) den Button **AirKey Registrierung** anklicken.

2



Registrierung bei AirKey

Füllen Sie bitte zumeist die mit Sternchen gekennzeichneten Felder aus und registrieren Sie sich bei AirKey. Sie erhalten im Anschluss Benutzerkennung und Passwort ein und verbinden Sie sich erstmals mit der AirKey-Onlineverwaltung von EVVA. Bei AirKey-Onlineverwalt wünscht viel Freude beim weiteren Schlüsselversand.

Firmenkunde Privatkunde

AirKey Konto

Anrede: Herr

Vorname

Nachname

E-Mail


Straße

PLZ PLZ Ort Ort

Land Bitte wählen

Registrierung durchführen.

3



Von: EVVA AirKey <airkey-registe@evva.com>  
Gesendet: Montag, 10. März 2014 10:25  
An: [redacted]  
Betreff: EVVA AirKey Registrierung

Max Mustermann, herzlich willkommen bei AirKey!


Wir freuen uns, dass auch Sie Ihre Schlüsselübergaben weltweit und in Sekundenschnelle per Internet machen werden.

Sie haben sich in der AirKey-Onlineverwaltung erfolgreich registriert.

Ihre Kundennummer lautet: [redacted] Ihre Benutzerkennung lautet: [redacted]

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie die Registrierung abschließen. Darin finden Sie u.a. folgende Informationen: Kundennummer, Benutzerkennung, Link zur Festlegung des Passworts.

4



AirKey | Login

Sprache: Deutsch

Benutzerkennung

Passwort

Anmelden Passwort vergessen


Nun können Sie sich mit der Benutzerkennung und dem von Ihnen gewählten Passwort unter [airkey.evva.com](http://airkey.evva.com) anmelden.



## Hinweis

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Registrierung“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.3 AirKey-Onlineverwaltung registrieren**

# Guthaben aufladen



Klicken Sie auf die Funktion **Guthaben** in der Kopfzeile des Bildschirms.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Guthaben aufladen**.




Geben Sie den auf der KeyCredit-Card ersichtlichen Code ein (Groß- Kleinschreibung muss nicht beachtet werden). Klicken Sie auf **Guthaben aufladen** – es erscheint eine Bestätigung, wenn der Code gültig war.


**Hinweis**  
Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Guthaben aufladen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.6 Guthaben aufladen**




# Smartphone anlegen und registrieren




Wählen Sie in der Onlineverwaltung im Hauptmenü **Medien & Personen > Person anlegen**.



Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder die mit \* gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Klicken Sie auf **Speichern**.



Wählen Sie in der Onlineverwaltung im Hauptmenü **Medien & Personen > Medium anlegen**.




- Wählen Sie als neues Medium Smartphone und klicken Sie auf **Weiter**
- Geben Sie anschließend die Bezeichnung und Telefonnummer des Smartphones ein
- Klicken Sie auf **Medium anlegen**




## Hinweis


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Smartphone anlegen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.8 Smartphone anlegen**




- › Sie befinden sich nun in den Details zu diesem Smartphone
- › Klicken Sie bei der Anzeige **Keine Person** auf das Symbol +
- › Wählen Sie die gewünschte Person aus und klicken Sie auf **Weiter**
- › Klicken Sie auf **Person zuweisen** um den Vorgang abzuschließen




- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details**
- › Klicken Sie auf **Registrierungscode erstellen**
- › Im Bereich Registrierung wird nun ein gültiger Registrierungscode mit seinem Ablaufdatum angezeigt



Installieren Sie die AirKey-App auf Ihrem Smartphone (zu finden im Google-Play-Store).




Damit das Smartphone registriert werden kann, muss zunächst der Disclaimer in der AirKey-App bestätigt werden. Anschließend wird der eben erstellte Registrierungscode eingegeben.




Der abgefragte Pin Code ist eine Sicherheitsoption und kann auch übersprungen werden, wenn Sie nicht bei jeder Sperrung den Code eingeben möchten.

# Schließkomponente mit dem Smartphone hinzufügen




- › Die Freischaltung der Wartungsberechtigung erfolgt in der Onlineverwaltung unter dem Menü **Medien & Personen > Medien**
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das betroffene Smartphone
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details > Einstellungen > Wartungsmodus**



Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden**.


**ACHTUNG:** Smartphone muss eine Wartungsberechtigung haben!




Halten Sie das Smartphone an die Schließkomponente im Auslieferungszustand. Es wird eine Verbindung zur Schließkomponente aufgebaut. Entfernen Sie keinesfalls das Smartphone von der Schließkomponente, während die Verbindung aufgebaut wird.




**TIPP:** das Smartphone sollte mit der Stelle an der Komponente anliegen, auf der sich der NFC-Chip des Smartphones befindet.



Sie erhalten nun die Informationen über die Schließkomponente. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



- Geben Sie für die Schließkomponente eine klare Bezeichnung ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**
- Sollten mehrere Schließanlagen zur Verfügung stehen, wählen Sie die entsprechende Anlage aus



Halten Sie nun erneut das Smartphone an die Schließkomponente, um den Vorgang abzuschließen.

**Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ für dieses Smartphone aktivieren:**


Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, welche bereits einer Person zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung Schließkomponenten im Auslieferungszustand zu sperren, sowie Schließkomponenten und Medien in die AirKey Anlage hinzuzufügen und zu entfernen. Weiters kann die Firmware von Schließkomponenten und der Keyring von Medien aktualisiert werden.

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Schließkomponente mit dem Smartphone hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.11 Schließkomponente hinzufügen**


**Hinweis**



# Karten, Schlüsselanhänger und Combschlüssel zur Schließanlage hinzufügen




- › Die Freischaltung der Wartungsberechtigung erfolgt in der Onlineverwaltung unter dem Menü **Medien & Personen > Medien**
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das betroffene Smartphone.
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten > Details > Einstellungen > Wartungsmodus**




Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden**.

**ACHTUNG:** Smartphone muss eine Wartungsberechtigung haben!




Halten Sie das Smartphone an ein Identmedium im Auslieferungszustand. Es wird eine Verbindung zum Identmedium aufgebaut. Entfernen Sie keinesfalls das Smartphone von dem Identmedium, während die Verbindung aufgebaut wird.




**TIPP:** das Smartphone sollte mit der Stelle an dem Identmedium anliegen, auf der sich der NFC-Chip des Smartphones befindet.





Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



- › Geben Sie für das Medium eine Bezeichnung ein
- › Tippen Sie auf **Hinzufügen**
- › Halten Sie nun erneut das Smartphone an das Medium, um den Vorgang abzuschließen

**Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ für dieses Smartphone aktivieren:**

Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, welche bereits einer Person zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung Schließkomponenten im Auslieferungszustand zu sperren, sowie Schließkomponenten und Medien in die AirKey Anlage hinzuzufügen und zu entfernen. Weiters kann die Firmware von Schließkomponenten und der Keyring von Medien aktualisiert werden.

**Hinweis**

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Karten, Schlüsselanhänger und Combischlüssel zur Schließanlage hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch unter **Kapitel 4.12 Karten, Schlüsselanhänger und Combischlüssel zur Schließanlage hinzufügen**







**[www.evva.com](http://www.evva.com)**